



## Epson - Photo Paper Panoramic 20x30 (S041254)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>20x30</b>
<b>wymiary</b>	szerokość <b>200</b> mm wysokość <b>300</b> mm
<b>gramatura</b>	<b>194</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>10</b> ark./opakowanie
<b>waga</b>	<b>1</b> kg

### Gwarancja

---

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie