

## Epson - Premium Glossy Photo 10x15 (S041822)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany



### Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>przeznaczenie do drukarek</b>	<b>atramentowych</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>10x15 cm</b>
<b>wymiary</b>	szerokość <b>100 mm</b> wysokość <b>150 mm</b>
<b>gramatura</b>	<b>255 g/m<sup>2</sup></b>
<b>powierzchnia</b>	<b>błyszcząca</b>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>100 ark./opakowanie</b>
<b>waga</b>	<b>1 kg</b>

### Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie