

# Epson - PREMIUM GLOSSY PHOTO A4 (S041287)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany



## Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>przeznaczenie do drukarek</b>	<b>atramentowych</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wymiary</b>	szerokość <b>230 mm</b> wysokość <b>340 mm</b>
<b>gramatura</b>	<b>255 g/m<sup>2</sup></b>
<b>powierzchnia</b>	<b>błyszcząca</b>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>20 ark./opakowanie</b>
<b>waga</b>	<b>0.46 kg</b>

## Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie