



LASERJET PRO 400

SERIA DRUKAREK M401



Usuwanie zacięć z pojemnika wyjściowego

OSTROŻNIE: Do usuwania zaciętego materiału nie należy używać ostrych przedmiotów, takich jak pinceta czy szczypce. Uszkodzenia spowodowane ostrymi narzędziami nie są usuwane w ramach gwarancji.

1. Obręcz chwyć papier i ostrożnie wyciągnij go z urządzenia.

