



## Tetenal - Glossy Paper A3 (131387)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>rodzaj</b>                    | <b>arkusz</b>                                     |
| <b>przeznaczenie do drukarek</b> | <b>atramentowych</b>                              |
| <b>typ nośnika</b>               | <b>papier</b>                                     |
| <b>format</b>                    | <b>A3</b>   |
| <b>wymiary</b>                   | szerokość <b>297 mm</b><br>wysokość <b>420 mm</b> |
| <b>gramatura</b>                 | <b>180 g/m<sup>2</sup></b>                        |
| <b>rozdzielczość</b>             | do <b>2880 dpi</b>                                |
| <b>powierzchnia</b>              | <b>błyszcząca</b>                                 |
| <b>białość</b>                   | <b>94 CIE</b>                                     |
| <b>połysk</b>                    | <b>51.63 °</b>                                    |
| <b>pakowanie (arkusze)</b>       | <b>20 ark./opakowanie</b>                         |
| <b>waga</b>                      | <b>1 kg</b>                                       |

### Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie