



## Epson - Papier EPSON Photo A4 (C13S042159)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>przeznaczenie do drukarek</b>	<b>atramentowych</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wymiary</b>	szerokość <b>210 mm</b> wysokość <b>297 mm</b>
<b>gramatura</b>	<b>190 g/m<sup>2</sup></b>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>25 ark./opakowanie</b>
<b>waga</b>	<b>1 kg</b>

### Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie