



Epson - Papier Glossy Photo 13x18 (C13S042156)

Papiery do drukarek - fotograficzne
wycofany

Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------------|---|
| rodzaj | arkusz |
| przeznaczenie do drukarek | atramentowych |
| typ nośnika | papier |
| format | 13x18 |
| wymiary | szerokość 130 mm wysokość 180 mm |
| gramatura | 225 g/m² |
| pakowanie (arkusze) | 40 ark./opakowanie |
| waga | 0.5 kg |

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie