



Epson - Papier Premium Glossy Photo A4 (C13S041624)

Papiery do drukarek - fotograficzne
wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj	arkusz
przeznaczenie do drukarek	atramentowych
typ nośnika	papier
format	A4
wymiary	szerokość 210 mm wysokość 297 mm
gramatura	255 g/m²
powierzchnia	błyszcząca
pakowanie (arkusze)	50 ark./opakowanie
waga	1 kg

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie