

## Epson - Photo A3 (S041065)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany

The EPSON logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letters are evenly spaced and the 'P' and 'S' are notably tall. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'N'.

### Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>A3</b>
<b>wymiary</b>	wysokość <b>297</b> mm długość <b>420</b> mm
<b>gramatura</b>	<b>102</b> g/m <sup>2</sup>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>100</b> ark./opakowanie
<b>waga</b>	<b>1</b> kg

### Gwarancja

---

**info service** **tel/e-mail** - gwarancja realizowana w serwisie