



## Tetenal - Photo Glossy A4 (131546)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>przeznaczenie do drukarek</b>	<b>atramentowych</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>wymiary</b>	wysokość <b>210</b> mm długość <b>197</b> mm
<b>gramatura</b>	<b>272</b> g/m <sup>2</sup>
<b>powierzchnia</b>	<b>blyszcząca</b>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>20</b> ark./opakowanie
<b>waga</b>	<b>1</b> kg

### Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie