



Xerox - szafka pod drukarkę (097S03318)

Akcesoria i gwarancje rozszerzone - akcesoria wycofany

Parametry podstawowe

rodzaj akcesorium	szafka pod drukarkę
zgodny z urządzeniami	Phaser 8560N Phaser 8560DN Phaser 8560DT Phaser 8560DX Phaser 8560MFPN Phaser 8560MFPD Phaser 8560MFPT Phaser 8560MFPX

Wymiary i Waga

wymiary	szerokość 854 mm głębokość 650 mm wysokość 507 mm
waga produktu (netto)	35 kg

Gwarancja

info service tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie