

# Tetenal - Tetenal Glossy Paper 20 arkuszy A3+ (131743)

Papiery do drukarek - fotograficzne  
wycofany



## Parametry podstawowe

---

<b>rodzaj</b>	<b>arkusz</b>
<b>typ nośnika</b>	<b>papier</b>
<b>format</b>	<b>A3+</b>
<b>wymiary</b>	szerokość <b>329 mm</b> wysokość <b>483 mm</b>
<b>gramatura</b>	<b>200 g/m<sup>2</sup></b>
<b>rozdzielczość</b>	do <b>5760 dpi</b>
<b>powierzchnia</b>	<b>błyszcząca</b>
<b>pakowanie (arkusze)</b>	<b>20 ark./opakowanie</b>
<b>waga</b>	<b>1 kg</b>

## Gwarancja

---

**info service** tel/e-mail - gwarancja realizowana w serwisie